



- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|
| D | Warmwasserspeicher | 11 | KFE- Hahn |
| F | Regler | 12 | getrennt bestellen |
| 1 | Absperrhahn Innengewinde | 13 | 1,5m Anschlusskabel mit CE-Stecker 230V-16A |
| 2 | Rückschlagventil | 14 | Stellantrieb mit Notstellfunktion |
| 3 | Sicherheitsventil 1/2"- 2,5 bar | 15 | Durchflußregler |
| 4 | Schmutzfänger | 16 | Anschluss geschlossen FBH |
| 5 | Heizungsumwälzpumpe >100 kW bauseits | 17 | Tauchfühler WWB |
| 6 | Ladepumpe | 18 | Passstück WMZ |
| 7 | Fühlertasche Wärmezähler | 19 | Tauchfühler |
| 8 | Außentemperaturfühler | 20 | Sicherheitstemperaturwächter |
| 9 | Thermometer | 21 | Thermometer / Manometer |
| 10 | Anlegefühler | | |

Primärseite (PN25)		Sekundärseite (PN6)	
T (°C)	Tv,max Tr	Tv,max Tr	
Winter (-12°C)	130 65	— —	
Sommer (>8°C)	90 65	oder — —	
	+ / - 5 K	T _{WWB} =	
Betriebsdruck (bar,i)	Pv Pr	Druckverlust: SWH-Station	
Winter	9,5 6,5	max. 100 mbar (—/—)	
Sommer	8,5 6,5	max. 160 mbar (—/—)	
Differenzdruck	0,2 bar		

Stadtwerke Hanau GmbH Fernwärme-Übergabestation		Norme	Datum
		gez.: Hain	23.07.10
Bauvorhaben		geprüft:	
mit Anschluss Warmwasserbereitung		Anschlusswert _____ kW	
Bezeichnung		Maßstab	Komm.-Nr.:
Schema: FW-Gebiet Ost		%	Plan-Nr.:
WWB: Sekundäranschluss			